

ANLEITUNG: GSXR 600/750 – K4,K5 Schaltblitz einstellen / aktivieren

Einstell- und Aktivierungsknopf rechts neben dem Schaltblitz

Der Schaltblitz wird jedes Mal deaktiviert, wenn die Zündung ausgemacht wird und muß daher immer neu aktiviert werden

A: Einstellen der Drehzahl (Werkseinstellung 13.000 U/min)

GSXR 600 range: 7.000-15.500 U/min

GSXR 750 range: 7.000-14.000 U/min

1. Knopf drücken und gedrückt halten und dabei die Zündung einschalten.
Knopf solange gedrückt halten, bis die Drehzahl nadel zur eingestellten Schalt-Drehzahl springt
2. Knopf jeweils kurz drücken, um die Drehzahl in 500er Schritten nach oben zu verstellen. Ab dem roten Bereich (15.000 bzw. 14.000 U/min.) springt die Nadel automatisch zurück auf 7.000 U/min.
3. Wenn fertig, Knopf solange gedrückt halten, bis die Drehzahl nadel wieder auf NULL springt
4. Im Display wird das Blitzsymbol angezeigt (links neben der Öldruck-Kontrollleuchte).
5. Zündung ausschalten.

B: Schaltblitz aktivieren

1. Zündung einschalten
2. Knopf drücken und solange gedrückt halten, bis Blitz leuchtet. Blitz-Symbol wird im Display angezeigt
3. Motor starten
4. Zum Deaktivieren Zündung ausmachen oder
Knopf gedrückt halten, bis Blitz 3 mal blinkt - Blitz-Symbol wird nicht mehr im Display angezeigt.