



*Federweg vermessen 1: Gabelstopfen mit Öl aber ohne Feder montieren und im Standrohr verschrauben*



*Federweg vermessen 2: Gabel bis auf den Hydrostop einfedern und den Abstand zum Gabelfuß messen*